

M-Audio Axiom 61

BENDRA CHARAKTERISTIKA

Pajungimas	USB.
Mechanikos tipas	Pusiau sunki.
Sujungimai	„Sustain“ ir „expression“, USB-MIDI, DC9V įėjimai.
Klavišų skaičius	61 (5 oktavos).
Papildomas valdymas	8 guma dengti mygtukai skirti būgnų ir perkusijos kūrimui, 8 laisvai priskiriami sukamieji reguliatoriai, 9 feideriai skirti garso reguliavimui, 6 mygtukai kontrolinei panelei.
Palaikymas OS	Mac ir PC draiveriai.
Maitinimas	Per USB kabelį arba iš išorinio maitinimo bloko.
Išmatavimai	97.6 x 28.5 x 6.6 cm.
Svoris	5.3 kg.
Papildoma informacija	„Aftertouch“ funkcija, SysEx palaikymas ir suderinamumas su M-Audio Enigma.

SAUGUMO TECHNIKA

DĖMESIO:

Siekiant sumažinti elektros smūgio pavojų, negalima nuimti dangtelio (arba užpakalinės dalies gaubtuvėlio). Dalių, kurias galėtų tvarkyti pats vartotojas, viduje nėra. Remonto darbai turi būti vykdomi tik kvalifikuotų specialistų.

ĮSPĖJIMAS:

Siekiant išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, aparatą reikia saugoti nuo lietaus ir drėgmės.

BENDROS SAUGOS PRIEMONĖS:

- 1) Prieš naudodamiesi gaminiu, perskaitykite visas jo naudojimo instrukcijas. Išsaugokite instrukcijas ir dokumentaciją.
- 2) Nesinaudokite aparatu greta vandens šaltinių ar drėgnoje vietoje.
- 3) Valykite aparatą sausa medžiagos skiaute.
- 4) Neuždenkite ventiliacijos angų. Montuojant aparatą naudokitės gamintojo instrukcija.
- 5) Nenaudokite aparato greta šilumos šaltinių (radiatorių, elektrinių šildytuvų ir kitų šilumos šaltinių, tame tarpe ir stiprintuvų).
- 6) Tieskite elektros laidus tokiu būdu, kad jis būtų apsaugotas nuo avalynės ir aštrių kampų, ir nebūtų pažeistas.
- 7) Naudokitės tik gamintojo nurodytais arba į komplektą įeinančius vežimėlius, stovus, tvirtinimus ir stalus.
- 8) Ištraukite maitinimo laidą esant griautiniui ar ilgai nesinaudojant aparatu.
- 9) Patikėkite aparato techninę priežiūrą tik kvalifikuotiems serviso darbuotojams. Techninė priežiūra reikalinga, pavyzdžiui, pažeidus aparato dalis (elektros laidą ar šakutės), į vidų patekus pašaliniam daiktams arba vandeniui, jeigu aparatas buvo paliktas po lietaus ar drėgmėje, nukrito ar blogai dirba.
- 10) DĖMESIO! Aparato techninės priežiūros nurodymai skirti tik serviso personalui. Siekiant išvengti elektros smūgio nesiimkite aparato remonto, nenurodyto instrukcijose.

11) Rekomenduojama šį prietaisą naudoti su komplekte esančia programine įranga, arba su įranga aprašyta instrukcijoje.