

Audiokolonėlės su integruotu stiprintuvu naudojimosi instrukcija.

Behringer Eurolive B212A/B215A

Dėmesio! Prietaiso eksploatacija šalia stiprių radijo siūstuvų ir aukšto dažnio signalų šaltinių gali labai pabloginti garso kokybę. Tokiu atveju būtina padidinti atstumą tarp trigdžių šaltinio ir audioaparatus, taip pat vartoti ekranuotus kabelius.

Prieš įjungiant prietaisą garsumo reguliatoriai privalo būti nusukti į kairę pusę.

Prietaisas turi du audio įėjimus ir vieną išėjimą.

INPUT – tai du įėjimai, JACK ir AUX tipo kištukams. Čia galima prijungti tiek mikrofoninį tiek linijos išėjimo laidą. Jokiu būdu negalima vienu metu jungti abu įėjimo laidus JACK ir AUX, tai gali sugadinti prietaisą!

LINK OUTPUT - tai AUX tipo išėjimas skirtas signalo padavimui iš audiokolonėlės į kitą prietaisą. Jukiu būdu negalima į šį kanalą prijungti išėjimo laido iš kito įrenginio!

LEVEL – reguliatorius kuriuo nustatomas linijinio ir mikrofoninio signalų stiprumas. Labiau stiprus linijinis signalas susilpninamas dešinėje reguliatoriaus ratuko diapazono pusėje, tuo tarpu silpnas mikrofoninis signalas yra sustiprinamas kairėje reguliatoriaus ratuko pusėje.

CLIP – indikatorius rodantis perkrovą. Užsidegus šiam reguliatoriui būtina garso reguliatoriumi garsą mažinti iki šio indikatoriaus lemputė užges.

HIGH – šio reguliatoriaus pagalba nustatomas aukštų dažnių lygis.

LOW – šio reguliatoriaus pagalba nustatoma žemų dažnių lygis.

PWR – šio indikatoriaus lemputė šviečia jeigu prietaisas yra įjungtas.

POWER – skirtas prietaiso įjungimui.

Atkreipkite dėmesį, kad mygtukas POWER prietaiso pilnai neišjungia iš tinklo. Pilnam prietaiso išjungimui iš tinklo reikia iš rozetės ištraukti šakutę.