



2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“

4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“

Projekto sutarties numeris: **ESF/2004/2.4.0-K01-160/SUT-261**

Projekto pavadinimas: **Inovatyvūs mokymo(si) metodai ir naujausios technologijos gamtos mokslų bakalauro rengimui**

B-CONTROL *DEEJAY* BCD2000

BENDRA CHARAKTERISTIKA

BCD2000 – tai keturių kanalų USB-audio prietaisas su 24 bitų audio ir skaitmeniniu konvertoriais. Tai puikus papildas programinei įrangai BEHRINGER B-DJ (komplekto dalis) ir praktiškai visiems paplitusiems DJ-priedams. Šis prietaisas yra pilnavertis audiomikšeris su aukštos kokybės mikrofonų stiprintuvais, trijų juostų kill-ekvalaizeris kiekvienam kanalui, super tikslūs feideriai, paslankus krosfeideris ir funkcija Talkover.

BCD2000 turi du aukštos kokybės fono stiprintuvai, vieną iš kurių galima perjungti į CD-įėjimą. Ausinių pajungimo sekcija turi funkcijas PFL Mix ir Split, o taip pat galimybę perklausyti išeinantį MASTER signalą. Aiškiai apibrėžti valdymo elementai „start/stop“, „Cue“, „Loop“, „Pitch-Bend“ padeda intuityviam prietaiso naudojimo suvokimui.

SAUGUMO TECHNIKA

DĖMESIO:

Siekiant sumažinti elektros smūgio pavojų, negalima nuimti dangtelio (arba užpakalinės dalies gaubtuvėlio). Dalių, kurias galėtų tvarkyti pats vartotojas, viduje nėra. Remonto darbai turi būti vykdomi tik kvalifikuotų specialistų.

ĮSPĖJIMAS:

Siekiant išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, aparatą reikia saugoti nuo lietaus ir drėgmės.

BENDROS SAUGOS PRIEMONĖS:

- 1) Prieš naudodamiesi gaminiu, perskaitykite visas jo naudojimo instrukcijas. Išsaugokite instrukcijas ir dokumentaciją.
- 2) Nesinaudokite aparatu greta vandens šaltinių ar drėgnoje vietoje.
- 3) Valykite aparatą sausa medžiagos šiaute.
- 4) Neuždenkite ventiliacijos angų. Montuojant aparatą naudokitės gamintojo instrukcija.
- 5) Nenaudokite aparato greta šilumos šaltinių (radiatorių, elektrinių šildytuvų ir kitų šilumos šaltinių, tame tarpe ir stiprintuvų).
- 6) Jokių būdu nenuimkite apsauginių prietaisų.
- 7) Tieskite elektros laidus tokiu būdu, kad jis būtų apsaugotas nuo avalynės ir aštrių kampų, ir nebūtų pažeistas.
- 8) Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus papildus.
- 9) Naudokitės tik gamintojo nurodytais arba į komplektą įeinančius vežimėlius, stovus, tvirtinimus ir stalus.

- 10) Ištraukite maitinimo laidą esant griaustiniui ar ilgai nesinaudojant aparatu.
- 11) Patikėkite aparato techninę priežiūrą tik kvalifikuotiems serviso darbuotojams. Techninė priežiūra reikalinga, pavyzdžiui, pažeidus aparato dalis (elektros laidą ar šakutės), į vidų patekus pašaliniam daiktams arba vandeniui, jeigu aparatas buvo paliktas po lietumi ar drėgmėje, nukrito ar blogai dirba.
- 12) **DĖMESIO!** Aparato techninės priežiūros nurodymai skirti tik serviso personalui. Siekiant išvengti elektros smūgio nesiimkite aparato remonto, nenurodyto instrukcijose.
- 13) Rekomenduojama šį prietaisą naudoti su komplekte esančia programine įranga, arba su įranga aprašyta instrukcijoje.